

Ondersteuning
de HR-serie



discom

EXHAUST TECHNOLOGY

Solutions for a **better world**

Ondersteuning De HR-serie

Toepassing

De vaste ophangpunten hebben als functie het opvangen van het eigen gewicht en het fixeren van het uitlaatsysteem. Zij kunnen zowel horizontale als verticale krachten opnemen, maar geen uitzetting.

Technische gegevens

De HR-serie is veelal voor u uit voorraad leverbaar in meerdere uitvoeringen en voor verschillende belastingen.

Door het uitgebreide assortiment is het vrijwel altijd mogelijk de juiste ondersteuning te kiezen voor belastingen tussen de 110 en – 10.000 N per ondersteuningspunt.

De ondersteuningspunten zijn allen voorzien van een afscheurbeveiliging en zijn ter voorkoming van warmteoverdracht van het hete systeem naar de rubber trilling isolator voorzien van een thermisch isolatie blok. Om een zo goed mogelijk werkende trilling isolator te krijgen is enige inverting nodig. Het is daarom aan te bevelen de ondersteuningspunten te selecteren op de permanent toegestane belasting.



*voorzien van optionele montagebeugel

Montage

Het monteren van de vaste ophangpunten dient zodanig te geschieden dat de krachten in de verticale richting worden opgenomen. Het aantal toe te passen vaste ophangpunten is afhankelijk van het gekozen type en doel.

Deze steunen kunnen zowel horizontaal al verticaal worden toegepast.

Montageprincipe

horizontale toepassing

Vast ondersteuningspunt

Opmerkingen

- Ter plaatse van de steunen aan de demper of leiding een dubbelplaat aanbrengen.
- De steunen en de fundering ter plaatse van de ondersteuningspunten dienen zo stijf mogelijk te zijn.

